

## ラジオを 使う 前に 読んでください

このラジオは 災害の 情報や 他の 大事な 情報を 伝えます。

ラジオを 使う 前に、この紙を 読んでください。

### 1. このラジオを 借りること について

- ① 市が このラジオを 貸しています。大事に してください。
- ② 借りることが できる 期間は 南相馬市に 住んでいる 期間です。
  - 南相馬市から 別の 場所に 引っ越す 前に、ラジオを 返してください。
  - 南相馬市の 中に 別の 区に 引っ越したら、市役所や 区役所に 連絡してください。

### 2. このラジオを 使うこと について

- ① アンテナを 長くしてください。窓などの 近くに 置いてください。
  - テレビや パソコンの 近くに 置かないでください。変な 音が出ます。
- ② 時報 [時間を 教える 放送] を 聞いてください。
  - 時報は 次の 時間に 聞こえます。
    - ※ 鹿島区：午前6時、午後12時、午後5時、午後9時
    - ※ 原町区：午後12時、午後5時
    - ※ 小高区：午後12時、午後5時
  - まったく 聞こえなかったら、市役所・区役所に 連絡してください。

### 3. 電気

- ① ラジオは コンセントと 電池の 電気を 使うことが できます。
- ② 普通は コンセントを 使ってください。
- ③ 1年 1回 新しい 電池を 入れてください。

#### 4. 使い方

- ① 普通は、赤いスイッチを「防災」のところに合わせてください。
- ② スイッチを AM か FM にすることもできます。

#### 5. 放送について

- ① 火事、災害 [地震や津波など]、防災訓練 [災害が起きたらどうするかの練習] や毎日の時報を放送します。

#### 6. 他の こと

- ① 防災放送の前と後に「ピー」と「ガガガッ」という音が出ます。  
これは普通です。ラジオは壊れていません。

#### 7. 大事な こと

- ① ラジオが壊れたら、直すためのお金を自分で払ってください。

質問があったら、市役所・区役所に連絡してください。

復興企画部 危機管理課 975-8686 南相馬市 原町区 本町 二丁目27番地 南相馬市役所 西庁舎 2階 電話： 0244-24-5232 ファクス： 0244-23-2511	鹿島区役所 地域振興課 979-2392 南相馬市 鹿島区 西町 一丁目1番地 鹿島区役所 2階 電話： 0244-46-2110 ファクス： 0244-46-5684	小高区役所 地域振興課 979-2195 南相馬市 小高区 本町 二丁目78番地 小高区役所 1階 電話： 0244-44-2112 ファクス： 0244-44-6047
---	---	--