復興整備事業総括図（南相馬市）

国道6号
常磐自動車道
JR常磐線
南相馬IC
鹿島駅
原ノ町駅
磐城太田駅
小高駅
桃内駅
福島第一原発より30km
福島第一原発より20km

1.港・北海老地区
2.南海老地区
3.北右田地区
4.南右田地区
5.大内地区
6.烏崎地区
7.金沢地区
8.北泉地区
9.泉地区
10.上渋佐地区
11.下渋佐地区
12.北萱浜地区
13.萱浜地区
14.雫地区
15.小浜地区
16.江井・下江井・堤谷地区
17.小沢地区
18.塚原地区
19.村上地区
20.角部内地区
21.井田川・下蛯沢地区
22.浦尻地区
23.下浦地区
24.大井地区
25.川原田地区
26.福岡・女湯地区
27.下耳谷・行津地区

防災集団移転促進事業（D-1南海老地区）
防災集団移転促進事業（D-2北海老地区）
防災集団移転促進事業（D-3南屋形地区）
防災集団移転促進事業（D-4鹿島地区①）
防災集団移転促進事業（D-5鹿島地区②）
防災集団移転促進事業（D-6寺内地区）
防災集団移転促進事業（D-7上寺内地区①）
防災集団移転促進事業（D-8上寺内地区②）
防災集団移転促進事業（D-9上寺内地区③）
防災集団移転促進事業（D-10大内地区）
防災集団移転促進事業（D-11烏崎地区）
防災集団移転促進事業（D-12北右田地区）
防災集団移転促進事業（D-13金沢地区）
防災集団移転促進事業（D-14北泉地区）
防災集団移転促進事業（D-15泉地区）
防災集団移転促進事業（D-16小川町地区）
防災集団移転促進事業（D-17上渋佐地区）
防災集団移転促進事業（D-18萱浜地区①）
防災集団移転促進事業（D-19萱浜地区②）
防災集団移転促進事業（D-20雫地区①）
防災集団移転促進事業（D-21小浜地区）
防災集団移転促進事業（D-22江井地区）
防災集団移転促進事業（D-23小沢地区）
防災集団移転促進事業（D-24上高平地区）
防災集団移転促進事業（D-25大木戸地区）
防災集団移転促進事業（D-26日ノ出町地区）
防災集団移転促進事業（D-27萱浜地区③）
防災集団移転促進事業（D-28雫地区②）
防災集団移転促進事業（D-29塚原地区）
防災集団移転促進事業（D-30小高地区）
防災集団移転促進事業（D-31大井地区）
防災集団移転促進事業（D-32岡田地区）
防災集団移転促進事業（D-33福岡地区）
防災集団移転促進事業（D-34角部内地区）
防災集団移転促進事業（D-35蛯沢地区）
防災集団移転促進事業（D-36浦尻地区）

災害公営住宅整備事業（M-1-①西川原地区）
災害公営住宅整備事業（M-1-②西町地区）

植物工場整備及び太陽光発電施設等用地造成事業（M-2泉地区）

N

＜ 凡例 ＞

- 市域界
- 地域界
- 既存国道
- 既存県道（主要地方道・一般県道）
- 既存その他道路
- 移転元

□■復興整備事業の概ねの位置■□

- 復興整備計画区域
- 防災集団移転事業
- 災害公営住宅整備事業
- 植物工場整備及び太陽光発電施設等用地造成事業